GB | LED Projector

Technical specifications:

Enclosure rating: IP20
Power supply: 4.5 V DC – 3× AAA/USB
Power consumption: 2 W

Safety Instructions

Do not under any circumstances put the device into operation while it is still in packaging! The product is designed for non-commercial use in the household. Like any electric device, the device must be kept out of reach of children. Protect the product from falls or powerful shocks and vibrations. Do not open the product. Stop using the product if it becomes damaged. Immediately replace discharged batteries and dispose of them in accordance with valid regulations. Do not modify the product in any way. Doing so voids the warranty. Children should be supervised by an adult to ensure they do not play with the device. Immediately dispose of packaging material in accordance with valid local regulations on waste disposal.
The appliance is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental disability, or lack of experience and expertise prevents safe use, unless they are supervised or instructed in the use of the appliance by a personresponsible for their safety. Children must always be supervisedto ensure they do not play with the appliance.
Clean the product only with a dry or slightly damp soft cloth. Do not use abrasive or chemical cleaning agents.

Warning - Batteries

Always use batteries of the correct size and quality class that best fit the purpose. Make sure the batteries are inserted correctly and that polarity is taken into account (+ and -). Do not bridge the batteries. Do not recharge the batteries. Do not throw the batteries into a fire. Keep the batteries out of reach of children. Do not allow children to replace the batteries unsupervised. Remove the batteries if the product will not be used for an extended period of time. Remove and dispose of used batteries.

Changing Batteries

The product must be switched off (ON/OFF button in OFF position). Open the battery compartment on the bottom side of the projector. Insert batteries of the correct type. Close the battery compartment.

CZ | LED projektor

Technické údaje:

Typ ochrany: IP20
Provozní napájení: 4,5 V DC – 3× AAA/USB
Spotřeba energie: 2 W

Bezpečnostní pokyny

Produkt nikdy neuvádějte do provozu v balení! Výrobek je určen k nekomerčnímu použití v domácnosti. Výrobek nepatří do rukou dětem, stejně jako i všechny elektrické přístroje. Výrobek chraňte před pádem a velkými otřesy. Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále nepoužívejte. Vybité baterie bez odkladu vyměňte a zlikvidujte dle platných předpisů. Výrobek žádným způsobem neupravujte, ztratíte tím nárok na záruku. Děti by měly být pod dozorem dospělé osoby, aby si s přístrojem nehrály. Obalový materiál likvidujte ihned podle platných místních předpisů o likvidaci.
Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutný dohled nad dětmi, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.
Výrobek čistěte pouze suchým nebo lehce navlhčeným měkkým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní ani chemické čisticí prostředky.

Varování – baterie

Používejte vždy správnou velikost a jakostní třídu baterií, které se ke stanovenému účelu nejlépe hodí. Ujistěte se, že jsou baterie vloženy správně a že je zohledněna polarita (+ a -). Baterie nepřemosťujte. Baterie nenabíjejte. Baterie nevhazujte do ohně. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte dětem provádět výměnu baterií bez dozoru. Vyjměte baterie, pokud se výrobek nebude delší dobu používat. Použité baterie odstraňte a zlikvidujte.

Výměna baterií

Produkt musí být vypnutý (tlačítko ON/OFF na OFF). Otevřete přihrádku na baterie na spodní straně projektoru. Vložte baterie správného typu. Kryt přihrádky na baterie uzavřete.

SK | LED projektor

Technické údaje:

Typ ochrany: IP20
Prevádzkové napájanie: 4,5 V DC – 3× AAA/USB
Spotreba energie: 2 W

Bezpečnostné pokyny

Produkt nikdy neuvádzajte do prevádzky v balení! Výrobok je určený na nekomerčné použitie v domácnosti. Výrobok nepatrí do rúk deťom, rovnako ako aj všetky elektrické prístroje. Výrobok chráňte pred pádom a veľkými otrasmi. Výrobok neotvárajte a v prípade poškodenia už ďalej nepoužívajte. Vybité batérie bez odkladu vymeňte

a zlikvidujte podľa platných predpisov. Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte, stratíte tým nárok na záruku. Deti by mali byť pod dozorom dospelej osoby, aby sa nehrali so zariadením. Obalový materiál likvidujte ihneď podľa platných miestnych predpisov o likvidácii.
Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní spotrebiča, ak na ne nebude dohliadané alebo ak neboli inštruované ohľadom použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Je nutný dohľad nad deťmi, aby sa zaistilo, že sa nebudú so spotrebičom hrať.
Výrobok čistite iba suchou alebo mierne navlhčenou mäkkou handričkou. Nepoužívajte abrazívne ani chemické čistiace prostriedky.

Varovanie - batérie

Používajte vždy správnu veľkosť a akostnú triedu batérií, ktoré sa na určený účel najlepšie hodia. Uistite sa, že sú batérie vložené správne a že je zohľadnená polarita (+ a -). Batérie nepremosťujte/neprepájajte. Batérie nenabíjajte. Batérie nevhadzujte do ohňa. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom vykonávať výmenu batérií bez dozoru. Vyberte batérie, ak sa výrobok nebude dlhší čas používať. Použité batérie odstráňte a zlikvidujte.

Výmena batérií

Produkt musí byť vypnutý (tlačidlo ON / OFF na OFF). Otvorte priehradku na batérie na spodnej strane projektora. Vložte batérie správneho typu. Kryt priehradky na batérie uzavrite.

PL | Projektor LED

Dane techniczne:

Typ ochrony: IP20
Zasilanie: 4,5 V DC – 3× AAA/USB
Zużycie energii: 2 W

Zalecenia bezpieczeństwa

Produktu nigdy nie uruchamiamy do pracy w opakowaniu! Wyrób jest przeznaczony do niekomercyjnego użytku w gospodarstwach domowych. Wyrób nie jest przeznaczony do rąk dzieci, tak samo, jak wszystkie inne urządzenia elektryczne. Wyrób chronimy przed ewentualnym upadkiem i gwałtownymi wstrząsami. Wyrobu nie otwieramy i w razie uszkodzenia nie korzystamy z niego dłużej. Rozładowane baterie wymieniamy bez zwłoki i likwidujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyrobu nie próbujemy naprawiać we własnym zakresie, ponieważ spowoduje to utratę uprawnień gwarancyjnych. Dzieci powinny być pod nadzorem osoby dorosłej, żeby nie bawiły się tym urządzeniem. Materiał z opakowania likwidujemy bezzwłocznie zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami o jego utylizacji.
Tego urządzenia nie mogą obsługiwać osoby (łącznie z dziećmi), których predyspozycje fizyczne, umysłowe albo mentalne oraz brak wiedzy i doświadczenia nie pozwalają na bezpieczne korzystanie z urządzenia, jeżeli nie są one pod nadzorem lub nie zostały poinstruowane w zakresie korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Konieczny jest taki nadzór nad dziećmi, aby nie mogły się one bawić tym urządzeniem.
Czyść produkt wyłącznie suchą lub lekko wilgotną miękką ściereczką. Nie używaj środków ściernych ani chemicznych.

Ostrzeżenie – baterie

Korzystamy zawsze z baterii o odpowiedniej wielkości i jakości, które najlepiej nadają się do wybranego celu. Upewniamy się, że baterie są włożone poprawnie i że jest zachowana właściwa polaryzacja (+ i -). Baterii nie zwieramy. Baterii nie ładujemy. Baterii nie wrzucamy do ognia. Baterie przechowujemy poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalamy dzieciom na dokonywanie wymiany baterii bez dozoru. Wyjmujemy baterie, jeżeli nie zamierzamy przez dłuższy czas korzystać z wyrobu. Zużyte baterie usuwamy i likwidujemy.

Wymiana baterii

Produkt musi być wyłączony (przycisk ON/OFF w położeniu OFF). Otwieramy pojemnik na baterie w dolnej części projektora. Wkładamy baterię właściwego typu. Zamykamy pokrywkę pojemnika na baterie.

Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Obecność w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych ma potencjalny (szkodliwy) wpływ dla środowisko i zdrowie ludzi.

HU | LED-ES projektor

Műszaki jellemzők:

Ház besorolása: IP20
Tápellátás: 4,5 V DC – 3 db AAA elem/USB
Fogyasztás: 2 W

Biztonsági utasítások

Semmiképpen ne működtesse a készüléket, amíg az a csomagolásban van. A terméket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték, nem ipari

felhasználásra. Mint minden más elektromos készülék esetében, ügyeljen rá, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá a készülékhez. A készüléket ne ejtse le, és óvja az erőteljes ütődésektől, rázkódástól. Ne szedje szét a terméket. Ha a termék megsérül, ne használja tovább. Azonnal cserélje ki a lemerült elemeket, és a hatályos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa azokat. A terméken semmilyen módosítást ne végezzen. Ellenkező esetben a garancia megszűnik. A készülék közelében gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak, a készülékkel nem játszhatnak. A csomagolást a helyi hatályos előírásoknak megfelelően azonnal ártalmatlanítsa.
A készüléket felügyelet nélkül vagy a biztonságukért felelős személyektől kapott megfelelő tájékoztatás hiányában nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyerekeket is), akik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességeik vagy tapasztalatlanságuk okán nem képesek a készülék biztonságos használatára. Gondoskodjon a gyerekek felügyeletéről, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
A terméket csak száraz vagy enyhén nedves puha kendővel tisztítsa. Ne használjon súroló- vagy vegyi tisztítószereket.

Figyelmeztetés - Elemek

Mindig kizárólag megfelelő méretű és minőségű, a célnak leginkább megfelelő elemeket használjon. Győződjön meg róla, hogy az elemeket megfelelő irányban, tehát a polaritásuknak megfelelően (+ és -) helyezte be. Ne próbálja dróttal csatlakoztatni az elemeket. Ne próbálja újratölteni az elemeket. Ne dobja az elemeket tűzbe. Az elemeket tartsa gyermekektől távol. Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül kicseréljék az elemeket. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket. Vegye ki és dobja ki a használt elemeket.

Az elemek cseréje

Kapcsolja ki a terméket (a BE/KI gomb legyen KI állásban). Nyissa ki az elemtartó rekeszt a projektor alján. Helyezzen be megfelelő típusú elemeket. Zárja vissza az elemtartó rekeszt.

SI | LED projektor

Tehnični podatki:

Stopnja zaščite: IP20
Delovno napajanje: 4,5 V DC – 3× AAA/USB
Poraba energije: 2 W

Varnostna navodila

Izdelka nikoli ne vklapljajte v embalaži! Izdelek je namenjen za nekomercionalno uporabo v gospodinjstvu. Izdelek hranite izven dosega otrok, enako kot vse električne naprave. Izdelek varujte pred padcem in velikimi tresljaji. Izdelka ne odpirajte in v primeru poškodovanja ne uporabljate več. Izpraznjene baterije brez odlašanja zamenjajte in odstranite v skladu z veljavnimi predpisi. Izdelka na noben način ne menjajte, s tem boste izgubili pravico do garancije. Otroci naj so pod nadzorom odrasle osebe, da se z izdelkom ne bi igrali. Embalažni material takoj odstranite v skladu z veljavnimi predpisi o odstranjevanju.
Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno otrok), ki jih fizična, čutna ali mentalna nesposobnost ali pomanjkanje izkušenj, in znanj ovirajo pri varni uporabi naprave, če pri tem ne bodo nadzorovane, ali če jih o uporabi naprave ni poučila oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Nujen je nadzor nad otroki, da bo zagotovljeno, da se ne bodo z napravo igrali.
Izdelek čistite samo s suho ali rahlo vlažno mehko krpo. Ne uporabljajte abrazivnih ali kemičnih čistil.

Opozorilo – baterije

Vedno uporabljajte pravilno velikost in kakovostni razred baterij, ki so za določen namen najbolj primerne. Preverite, ali so baterije vstavljene pravilno, in da se upošteva polarnost (+ in -). Baterij ne premoščajte. Baterij ne polnite. Baterij ne mečite v ogenj. Baterije hranite izven dosega otrok. Otrokom ne dovolite, da baterije menjajo brez nadzora. Če izdelka ne boste dlje časa uporabljali, baterije odstranite. Prazne baterije odstranite.

Zamenjava baterij

Izdelek mora biti izklopljen (tipka ON/OFF na OFF). Odprite prostor za baterije na spodnji strani projektorja. S pravilno polarnostjo vstavite baterije pravilnega tipa. Pokrov prostora za baterije zaprite.

RS|HR|BA|ME | LED projektor

Tehničke specifikacije:

Stupanj zaštite: IP20
Napajanje: 4,5 V DC – 3× AAA/USB
Potrošnja električne energije: 2 W

Sigurnosne upute

Ni u kom slučaju nemojte pustiti uređaj u rad dok je još u pakiranju! Proizvod je namijenjen za nekomercijalno korištenje u kućanstvu. Kao i svaki drugi električni uređaj, proizvod treba držati izvan dosega djece. Uređaj zaštitite od pada ili udaraca i vibracija. Proizvod nemojte otvarati. Nemojte koristiti proizvod ako se ošteti. Istrošene baterije odmah zamijenite novima i odložite ih u skladu s važećim propisima. Proizvod se ne smije preinačavati ni na koji način. Time se poništava jamstvo. Djeca trebaju biti pod nadzorom odraslih da se ne bi igrala uređajem. Ambalažu odmah zbrinite u skladu s lokalnim propisima o zbrinjavanju otpada.

Nije predviđeno da ovaj uređaj upotrebljavaju osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe koje nemaju iskustva i znanja za sigurnu upotrebu, osim ako nisu pod nadzorom ili ne dobivaju upute od osobe zadužene za njihovu sigurnost. Djeca moraju uvijek biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
Proizvod čistite samo suhom ili lagano vlažnom mekom krpom. Ne koristite abrazivna ni kemijska sredstva za čišćenje.

Upozorenje – baterije

Uvijek koristite baterije ispravne veličine i klase kvalitete koja najbolje odgovara namjeni. Baterije umetnite kako valja i pripazite na ispravan polaritet (+ i -). Baterije nemojte premošćivati. Baterije nemojte stavljati na punjenje. Baterije ne bacajte u vatru. Baterije držite izvan dosega djece. Ne dozvoljavajte djeci da zamjenjuju baterije bez nadzora. Ako uređaj nećete upotrebljavati dulje vrijeme, izvadite baterije. Prazne baterije izvadite i odložite na valjani način.

Zamjena baterija

Proizvod mora biti isključen (gumb za uključivanje/isključivanje u položaju isključeno). Otvorite poklopac odjeljka za baterije na donjem dijelu projektora. Umetnite baterije odgovarajućeg tipa. Zatvorite odjeljak za baterije.

DE | LED-Projektor

Technische Daten:

Schutzart: IP20
Stromversorgung zum Betrieb:
4,5 V DC – 3× AAA/USB
Energieverbrauch: 2 W

Sicherheitshinweise

Das Produkt darf niemals in der Verpackung in Betrieb genommen werden! Das Produkt ist für den privaten, nicht gewerblichen Haushaltsgebrauch vorgesehen. Dieses Produkt gehört, wie alle elektrischen Produkte, nicht in Kinderhände. Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus. Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht weiter. Entladene Batterien unverzüglich wechseln und bestimmungsgemäß entsorgen. Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor, Sie verlieren dadurch jegliche Gewährleistungsansprüche. Kinder sollten von Erwachsenen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.
Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen vorgesehen (Kinder eingeschlossen), die verminderte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten haben oder nicht über ausreichende Erfahrung und Kenntnisse verfügen, außer sie haben von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, Anweisungen für den Gebrauch des Geräts erhalten oder werden von dieser beaufsichtigt. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicher zu gehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten weichen Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden oder chemischen Reinigungsmittel.

Warnung - Batterien

Verwenden Sie stets die richtige Batteriegröße und Güteklasse, die sich für den vorgesehenen Verwendungszweck am besten eignet. Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingelegt werden und die Polarität (+ und -) beachtet wird. Überbrückt Sie Batterien nicht. Laden Sie Batterien nicht. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer. Halten Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. Gestatten Sie Kindern nicht ohne Aufsicht das Wechseln von Batterien. Nehmen Sie Batterien aus dem Produkt heraus, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird. Gebrauchte Batterien entfernen und entsorgen.

Batteriewechsel

Das Produkt muss ausgeschaltet sein (ON/OFF-Taste auf OFF). Öffnen Sie das Batteriefach am Boden des Projektors. Legen Sie den korrekten Batterietyp ein. Schließen Sie das Batteriefach.

UA | Світлодіодний проектор

Технічні дані:

Тип захисту: IP20
Робоча напруга: 4,5 В постійного струму
– 3× AAA/USB
Споживання енергії: 2 Вт

Правила техніки безпеки

Виріб в впаковці ніколи не вмикайте! Виріб призначений для некомерційного домашнього використання. Виріб та інші електричні пристрої не дозволяється дітям брати в руки. належить. Бережіть виріб від падіння та великої вібрації. Виріб не розпаковуйте та у разі пошкодження ним не користуйтесь. Відповідно до діючих правил, використані батарейки негайно замініть та утилізуйте. Ні в якому разі виріб не ремонтуйте, оскільки втратиться гарантійний строк. Діти повинні бути під доглядом дорослої особи, щоб з пристроєм не грались. Пакувальний матеріал, відповідно до місцевих правил,зразу ж ліквідуйте. Цей пристрій не призначений для користування особам (включно дітей), для котрих фізична,

почуттєва чи розумова нездібність, чи не достаток досвіду та знань забороняє ним безпечно користуватися, якщо така особа не буде під доглядом, чи якщо не була проведена для неї інструктаж відносно корис- тування споживачем відповідною особою, котра відповідає за її безпечність. Необхідно дивитись за дітьми та забезпечити,щоб з пристроєм не гралися.
Очищуйте виріб лише сухою або злегка вологою м'якою тканиною. Не використовуйте абразивні чи хімічні мийні засоби.

Попередження– батарейка
Завжди використовуйте такий вид батарейок, який для даного виробу найбільше підходить. Переконайтесь, чи батарейки вставлені правильно, також враховуйте їхню полярність (+ і -). Батарейки не переміщайте. Батарейки не заряджайте. Батарейки не вкидайте у вогонь. Батарейки зберігайте у недоступному для дітей місці. Не дозволяйте щоб діти замінювали батарейки без нагляду. Вийміть батарейки, якщо не буде довший час користуватись виробом. Вийміть використані батарейки та їх утилізуйте.

Заміна батарейок
Прилад повинен бути вимкнутий, (кнопка ON/OFF на OFF). Відкрийте кришку батарейного відсіку на нижній частині проектора. Вставте батарейку правильного типу. Закрийте кришку батарейного відсіку.

RO|MD | Proiector LED

Date tehnice:
Tip protecție: IP20
Tensiune de funcționare: 4,5 V DC – 3× AAA/USB
Consum de energie: 2 W

Măsuri de siguranță
Nu folosiți în niciun caz produsul în ambalaj! Produsul este destinat utilizării necomerciale în uz casnic. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor, ca dealtfel toate aparatele electrice. Feriți produsul de lovituri și șocuri puternice. Nu deschideți produsul, iar în caz de defecțiune nu-l folosiți. Înlocuiți imediat bateriile descărcate și lichidați conform reglementărilor valabile. Nu modificați în niciun fel produsul, pentru a nu pierde dreptul la garanție. Copiii trebuie supravegheați de către o persoană matură, pentru a se împiedica joaca lor cu acest aparat. Lichidați imediat ambalajul conform reglementărilor locale privind lichidarea. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) a căror capacitate fizică, senzorială sau mentală, ori experiența și cunoștințele insuficiente împiedică utilizarea aparatului în siguranță, dacă nu vor fi supravegheate sau dacă nu au fost instruite privind utilizarea aparatului de către persoana responsabilă de securitatea acestora. Trebuie asigurată supravegherea copiilor, pentru a se împiedica joaca lor cu acest aparat.
Curățați produsul numai cu o cârpă moale, uscată sau ușor umedă. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi sau chimici.

Avertizare – baterii
Folosiți întotdeauna baterii de mărime și calitate corespunzătoare, care sunt cele mai potrivite pentru scopul stabilit. Asigurați-vă că bateriile sunt introduse corect, respectându-se polaritatea (+ a -). Nu scurtcircuitați bateriile. Nu aruncați bateriile în foc. Păstrați bateriile în afara accesului copiilor. Nu permiteți copiilor să înlocuiască bateriile fără supraveghere. Scoateți bateriile dacă produsul nu va fi utilizat timp mai îndelungat. Înlăturați și lichidați bateriile uzate.

Înlocuirea bateriilor
Produsul trebuie oprit (butonul ON/OFF pe OFF). Deschideți locașul bateriilor pe partea de jos a proiectorului. Introduceți baterii de tip stabilit. Închdeți capacul locașului bateriilor.

LT | LED prožektorius

Techninės specifikacijos:
Gaubto apsaugos klasė: IP20
Maitinimo šaltinis: 4,5 V DC – 3× AAA/USB
Energijos suvartojimas: 2 W

Saugos nurodymai
Jokiomis aplinkybėmis neįjunkite prietaiso, kol jis nėra išpakuotas! Gaminys skirtas naudoti ne komerciniais tikslais namuose. Kaip ir visi elektriniai prietaisai jis turi būti saugomas nuo vaikų. Saugokite gaminį nuo kritimų, didelių sukrėtimų ir vibravimų. Neatidarykite gaminio. Nenaudokite gaminio, jei jis pažeistas. Nedelsiant pakeiskite išsekusias baterijas ir išmeskite jas pagal galiojančias taisykles. Nekeiskite šio gaminio jokiu būdu. Tai panaikina garantiją. Vaikus turi prižiūrėti suaugusysis, kad jie nežaistų su prietaisu. Nedelsiant išmeskite pakavimo medžiagą, vadovaudamiesi atliekų šalinimo vietos taisyklėmis.
Prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinė, jutiminė ar protinė negalia arba patirties ir žinių stoka neleidžia saugiai naudotis prietaisu, išskyrus atvejus, kai juos prižiūri arba instruktuoja naudotis prietaisu asmuo, atsakingas už jų saugą. Visada prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu
Valykite gaminį tik sausa arba šiek tiek drėgna minkšta šluoste. Nenaudokite abrazyvinių ar cheminių valiklių.

Įspėjimas – baterijos
Naudokite tinkamo dydžio ir kokybės klasės baterijas, kurios labiausiai tinka šiam tikslui. Įsitikinkite, kad baterijos yra įdėtos teisingai

ir atsižvelgiant į poliškumą (+ ir -). Nejunkite baterijų. Nekraukite baterijų. Baterijų nemeskite į ugnį. Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite vaikams be priežiūros pakeisti baterijas. Išimkite baterijas, jei prietaisas buvo nenaudojamas ilgą laiką. Išimkite ir pašalinkite naudotas baterijas.

Baterijų keitimas

Prietaisas turi būti išjungtas (ON/OFF mygtukas nustatytas į OFF padėtį). Atidarykite baterijų skyriaus dangtelį ant prožektorius apatinė dalies. Įdėkite tinkamo tipo baterijas. Uždarykite baterijų skyrių.

LV | LED projektors

Tehniskā specifikācija:

Elektroiekārtas korpusa aizsargātības pakāpe: IP20
Strāvas padeve: 4,5 V līdzstrāva – 3 × AAA/USB
Jaudas patēriņš: 2 W

Drošības norādījumi

Nekādā gadījumā neizmantojiet ierīci, kamēr tā vēl atrodas iepakojumā! Izstrādājums ir paredzēts nekomerciālai lietošanai mājsaimniecībā. Tāpat kā jebkura elektriskā ierīce, šī ierīce ir jāglabā bērniem nepieejamā vietā. Aizsargājiet izstrādājumu no kritieniem vai spēcīgiem triecieniem un vibrācijām. Neatveriet izstrādājumu. Pārtrauciet lietot izstrādājumu, ja tas ir bojāts. Nekavējoties nomainiet izlādējušās baterijas un likvidējiet tās saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Neizmainiet izstrādājumu nekādā veidā. Pretējā gadījumā tiks anulēta garantija. Bērni ir jāuzrauga pieaugušai personai, jo ar ierīci ir aizliegts rotaļāties. Nekavējoties likvidējiet iepakojuma materiālu saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem atkritumu likvidēšanas noteikumiem.
Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tostarp bērniem), kuru fiziskā, uztveres vai garīgā nespēja vai pieredzes un zināšanu trūkums neļauj to droši lietot, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona tos neuzrauga vai neinstruē par ierīces lietošanu. Bērni vienmēr ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerotaļājas ar ierīci.
Tīriet izstrādājumu tikai ar sausu vai viegli mitru mīkstu drānu. Neizmantojiet abrazīvus vai ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus.

Brīdinājums – baterijas

Vienmēr izmantojiet tikai pareizā izmēra un kvalitātes klases baterijas, kas vislabāk atbilst lietošanas mērķim. Pārliecinieties, ka baterijas ir ievietotas pareizi un ir ievērota polaritāte (+ un -). Nesaslēdziet baterijas paralēlā slēgumā. Nelādējiet baterijas atkārtoti. Neizmetiet baterijas ugunī. Glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet bērniem nomainīt baterijas bez uzraudzības. Izņemiet baterijas, ja izstrādājums ilgstoši netiks izmantots. Izņemiet un likvidējiet izlietotās baterijas.

Bateriju nomaiņa

Izstrādājumam jābūt izslēgtam (ON/OFF pogai jāatrodas OFF stāvoklī). Atveriet bateriju nodalījumu projektors apakšpusē. Ievietojiet pareiza tipa baterijas. Aizveriet bateriju nodalījumu.

EE | LED-prožektor

Tehnilised andmed:

Ümbrise kaitseklass: IP20
Toide: 4,5 V alalisvool – 3 × AAA/USB
Energiatarbimine: 2 W

Ohutusjuhised

Ärge ühendage seadet toitevõrku siis, kui see on pakendis. Toode on mõeldud mittekaubanduslikuks kasutamiseks majapidamises. Hoidke seda lastele kättesaamatus kohas nagu muid elektriseadmeid. Kaitske toodet mahakukutamiste, tugevate löökide ja vibratsiooni eest. Ärge avage toiteallikat. Kahjustamisel lõpetage viivitamatult toote kasutamine. Vahetage tühjad patareid viivitamata välja ja kõrvaldage need kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Ärge muutke toodet. See tühistab garantii. Täiskasvanu peab lapsi jälgima, et nad seadmega ei mängiks! Pakkimismaterjal tuleb koheselt kõrvaldada kooskõlas kehtivate kohalike jäätmete kõrvaldamise eeskirjadega.
Seade ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele (sealhulgas lastele), kelle füüsiline, sensoorne või vaimne puue või kogemuste ja teadmiste puudumine takistab selle ohutut kasutamist, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik kontrollib või juhendab neid seadme kasutamisel. Lapsi tuleb alati jälgida, et nad ei saaks seadmega mängida.
Puhastage toodet ainult kuiva või kergelt niiske pehme lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega keemilisi puhastusvahendeid.

Hoiatus - patareid

Kasutage alati õiget suuruse ja kvaliteediklassiga patareisid, mis sobivad kõige paremini. Veenduge, et patareid on õigesti sisestatud ja et polaarsusega on arvestatud (+ ja –). Ärge pange akusid kokku. Ärge laadige patareisid. Ärge visake patareisid tulle. Hoidke patareisid lastele kättesaamatus kohas. Ärge lubage lastel vahetada patareisid ilma järelevalveta. Juhul kui seadet pikema aja vältel ei kasutata, võtke patareid välja. Eemaldage ja kõrvaldage kasutatud patareid.

Patareide vahetamine

Toode peab olema välja lülitatud (nupp ON/OFF asendis OFF). Avage prožektor alumise küljel olev patareilahte. Paigaldage ettenähtud tüüpi patareid. Sulgege patareipesa.

BG | LED прожектор

Технически характеристики:
Степен на защита: IP20
Захранване: 4,5 V DC – 3 бр. батерии AAA/USB
Разход на енергия: 2 W

Инструкции за безопасност
В никакъв случай не включвайте устройството, докато все още е в опаковката! Устройството е предназначено за използване в домашни условия с нетърговска цел. Както всички електроуреди, устройството трябва да се съхранява на недостъпно за деца място. Пазете устройството от падане, силни удари и вибрации. Не разглобявайте устройството. Не използвайте устройството, ако е повредено. Незабавно сменяйте разредените батерии и ги изхвърляйте съгласно действащите разпоредби. Не модифицирайте устройството по никакъв начин. Това анулира гаранцията. Децата трябва да се наблюдават от възрастен, за да е сигурно, че не си играят с устройството. Незабавно изхвърлете опаковъчните материали съгласно действащите местни разпоредби за изхвърляне на отпадъци.
Устройството не е предназначено за използване от лица (включително деца), чиито ограничени физически, сетивни или умствени способности или липсата на опит и знания не гарантират осигуряване на безопасност, освен когато те са наблюдавани или ръководени от лице, отговарящо за тяхната безопасност. Децата трябва винаги да се наблюдават и да не се допуска да си играят с уреда.
Почиствайте продукта само със суха или леко влажна мека кърпа. Не използвайте абразивни или химически почистващи препарати.

Предупреждение — Батерии
Използвайте само батерии с подходящ размер и клас на качество, които са най-подходящи за работа с устройството. Следете батериите да са поставени добре на мястото си и внимавайте за правилната полярност (+ и –). Не свързвайте батериите накъсо. Не зареждайте батериите. Не изгаряйте батериите. Съхранявайте батериите на недостъпно за деца място. Не позволявайте на деца да сменят батериите, без да ги наблюдавате. Изваждайте батериите, ако дълго време няма да използвате устройството. Изваждайте и изхвърляйте разредените батерии.

Смяна на батериите
Уредът трябва да се изключи (бутон ON/OFF в положение OFF). Отворете отделението за батериите, разположено на долната страна на прожектор. Поставете батерии от съответния тип. Затворете отделението за батериите.

FR|BE | Projecteur LED

Techniques Spécifications :
Boîtier Note : IP20
Alimentation électrique : 4,5 V DC – 3× AAA/USB
Puissance Consommation : 2 W

Sécurité Instructions
Ne mettez en aucun cas l'appareil en service alors qu'il est encore dans son emballage ! Le produit est conçu pour une utilisation non commerciale dans la maison. Comme tout appareil électrique, l'appareil doit être tenu hors de portée des enfants.
Protéger le produit de chutes ou de puissants chocs et vibrations. N'ouvrez pas le produit. Arrêtez l' utilisation du produit si elle devient endommagée. Immédiatement remplacer déchargées les piles et disposer d' eux en conformité avec vigueur des règlements.
Ne modifiez en aucun cas le produit. Faire donc annule la garantie. Les enfants doivent être surveillés par un adulte pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Immédiatement disposer de l' emballage matériel en conformité avec valides locales réglementation sur les déchets élimination.
Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (enfants compris) qui ont des capacités physiques et/ ou sensorielles limitées, qui ont des troubles mentaux ou qui ne sont pas suffisamment expérimentées, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne qui est responsable de leur sécurité ou qu'une telle personne leur ait fait suivre une formation relative à l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent rester sous surveillance afin de les empêcher de jouer avec cet appareil.
Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon doux, sec ou légèrement humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou chimiques.

Avertissement – Les piles
Toujours utiliser des piles de la bonne taille et la qualité de classe qui mieux adaptent le but. Assurez- vous que les piles sont insérées correctement et que la polarité est prise en compte (+ et -). Ne pas combler les batteries. Ne rechargez pas les batteries. Ne pas jeter les piles dans un feu. Gardez les piles hors de portée des enfants. Ne pas permettre les enfants de remplacer les piles sans supervision. Retirez les piles si le produit sera pas être utilisé pour une longue période de temps. Retirer et jeter des usagés batteries.

Changement de piles
Le produit doit être mis hors (ON/OFF Bouton en OFF Position). Ouvrez le compartiment à piles sur le côté inférieur de la projecteur. Insérez les piles de la correcte de type. Fermez le compartiment à piles.

IT | Proiettore LED

Tecniche specifiche:

Enclosure Valutazione: IP20
Potenza di alimentazione:
4,5 V DC – 3× AAA/USB
Potere Consumo: 2 W

Istruzioni di sicurezza

Non mettere in nessun caso il dispositivo in funzione mentre è ancora nell'imballaggio! Il prodotto è progettato per un uso domestico non commerciale. Come ogni dispositivo elettrico, il dispositivo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.
Proteggere il prodotto da cadute o forti urti e vibrazioni. Non aprire il prodotto. Fermare Immediatamente sostituire scariche batterie e smaltire di loro in conformità con vigenti normative.
Non modificare in alcun modo il prodotto. In questo modo invalida la garanzia. I bambini devono essere sorvegliati da un adulto per assicurarsi che non giochino con il dispositivo. Immediatamente disporre di confezionamento materiale in conformità con vigenti locali normative sui rifiuti smaltimento.
Questo apparecchio non è destinato a essere usato da persone (compresi i bambini) la cui disabilità fisica, sensoriale o mentale o la mancanza di esperienza e conoscenza impediscono loro l'uso sicuro dell'apparecchio, a meno che non siano supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. È necessario tenere d'occhio i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
Pulire il prodotto solo con un panno morbido, asciutto o leggermente umido. Non utilizzare detergenti abrasivi o chimici.

Attenzione – Le batterie

Sempre utilizzano batterie della giusta dimensione e la qualità di classe che meglio si adattano alla fine. Verificare che le batterie siano inserite correttamente e che venga presa in considerazione la polarità (+ e -). Non mettere a ponte le batterie. Non ricaricare le batterie. Non gettare le batterie in un incendio. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non permettere ai bambini di sostituire le batterie senza supervisione. Rimuovere le batterie se il prodotto sarà, non sarà utilizzata per un prolungato periodo di di tempo. Rimuovere e smaltire di usate batterie.

Modifica delle batterie

Il prodotto deve essere acceso off (ON/OFF pulsante in OFF posizione). Aprire la batteria vano sul il fondo lato della della proiettore. Inserire le batterie del corretto tipo. Chiudere il vano batterie.

NL | LED-projector

Technische specificaties:

Behuizing cijfer: IP20
Voeding voeding: 4,5 V DC – 3× AAA/USB
Stroom verbruik: 2 W

Safety Instructions

Stel het apparaat in geen geval in gebruik als het nog verpakt is! Het product is ontworpen voor niet-commercieel gebruik in het huishouden. Zoals elk elektrisch apparaat, moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gehouden. Bescherm het product uit valt of krachtige schokken en trillingen. Maak het product niet open. Stop met het gebruik van het product, indien deze wordt beschadigd. Onmiddellijk Vervang lege batterijen en afvoeren van hen in overeenstemming met de geldende regelgeving. Wijzig het product op geen enkele manier. Doen dus vervalt de garantie. Kinderen moeten onder toezicht staan van een volwassene om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Onmiddellijk verwijderen van de verpakking materiaal in overeenstemming met de geldende plaatselijke voorschriften op afval verwijdering. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) die door een lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk onvermogen of door een gebrek aan ervaring of kennis niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen, dat zij niet met het apparaat spelen.
Reinig het product alleen met een droge of licht vochtige zachte doek. Gebruik geen schurende of chemische reinigingsmiddelen.

Waarschuwing – Batterijen

Altijd gebruik maken van de batterijen van de juiste grootte en kwaliteit klasse die het beste passen bij het doel. Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst en dat er rekening wordt gehouden met de polariteit (+ en -). Niet overbruggen de batterijen. Niet opladen van de batterijen. Niet Gooi de batterijen in een vuur. Houd de batterijen uit van het bereik van kinderen. Niet toestaan dat kinderen te vervangen door de accu's zonder toezicht. Verwijder de batterijen indien het product zal niet worden gebruikt voor een langere periode van tijd. Verwijderen en afvoeren van gebruikte batterijen.

Veranderen van batterijen

Het product moet worden ingeschakeld uitgeschakeld (ON/OFF -knop in OFF positie). Open het batterij compartiment aan de onderkant kant

van de projector. Plaats batterijen van het juiste type. Sluit de batterij compartiment.

ES | Proyector LED

Especificaciones técnicas:

Grado de protección: IP20
Fuente de alimentación: 4,5 V DC – 3× AAA/USB
Consumo de energía: 2 W

Instrucciones de seguridad

¡No ponga en funcionamiento bajo ninguna circunstancia el dispositivo mientras todavía está en el embalaje! El producto está diseñado para uso no comercial en el hogar. Como cualquier dispositivo eléctrico, el dispositivo debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
Proteja el producto de caídas o golpes y vibraciones fuertes. No abra el producto. Deje de usar el producto si se queda dañada. Inmediatamente reemplace descargadas las pilas y disponer de ellos en conformidad con las vigentes normativas.
No modifique el producto de ninguna manera. Haciendo así que anula la garantía. Los niños deben ser supervisados por un adulto para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo. Inmediatamente disponer de envasado de materiál de acuerdo noc válida locales regulaciones sobre residuos eliminación.
Este aparato no está destinado para su uso por personas (niños incluidos) cuya capacidad física, sensorial o mental o su experiencia o conocimientos no sean suficientes para utilizar el aparato de forma segura, a menos que lo ha bajo supervisión o tras recibir instrucciones sobre el uso adecuado del aparato por parte del responsable de su seguridad. Es necesario vigilar que los niños no jueguen con el aparato.
Limpie el producto únicamente con un paño suave, seco o ligeramente húmedo. No utilice limpiadores abrasivos ni químicos.

Advertencia – Baterías

Siempre use baterías de la correcta tamaño y la calidad de la clase que mejor se ajustan al objetivo. Asegúrese de que las baterías estén insertadas correctamente y que se tenga en cuenta la polaridad (+ y -). No puentee las baterías. No recargue las baterías. No tirar las baterías en un fuego. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. No permiten a los niños a reemplazar las baterías sin supervisión. Retire las pilas si el producto va a no ser utilizado para un prolongado periodo de tiempo. Remover y disponer de los usados baterías.

Cambio de baterías

El producto debe ser conmutada off (ON/OFF botón en OFF posición). Abra la batería del compartimiento en la parte inferior lateral de la proyector. Inserte las baterías de la correcta tipo. Cierre el compartimento de la batería.

PT | Projetor LED

Especificações técnicas:

Classificação do gabinete: IP20
Fonte de alimentação: 4,5 V DC – 3× AAA/USB
Consumo de energia: 2 W

Instruções de segurança

Em nenhuma circunstância coloque o aparelho em funcionamento enquanto ainda estiver embalado! O produto foi projetado para uso doméstico não comercial. Como qualquer dispositivo elétrico, o dispositivo deve ser mantido fora do alcance das crianças.
Proteja o produto de quedas ou choques e vibrações fortes. Não abra o produto. Pare de usar o produto se ele for danificado. Imediatamente substituir descarregada baterias e descarte de los em conformidade com válidas regulamentos. Não modifique o produto de forma alguma. Fazendo assim anula a garantia. As crianças devem ser supervisionadas por um adulto para garantir que não brinquem com o dispositivo. Imediatamente descarte de embalagens de material em conformidade com válidas locais regulamentos sobre resíduos disposição.
O aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cuja incapacidade física, sensorial ou mental, ou a falta de experiência e conhecimentos impeçam uma utilização segura, exceto se forem supervisionadas ou instruídas na utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças têm de ser constantemente supervisionadas, para garantir que não brincam com o aparelho.
Limpe o produto apenas com um pano macio, seco ou ligeiramente húmido. Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou químicos.

Aviso – Baterias

Sempre usar baterias da correta tamanho e qualidade classe que melhor se encaixam no propósito. Certifique- se de que as pilhas estão inseridas corretamente e que a polaridade é levada em consideração (+ e -). Não conecte as baterias. Não recarregue as baterias. Não jogue as baterias em um incêndio. Mantenha as baterias fora do alcance das crianças. Não permitir que as crianças para substituir as baterias sem supervisão. Retirar as pilhas se o produto irá não ser usada para um prolongado período de tempo. Retire e descarte de usados baterias.

Alterar Baterias

O produto deve ser ligado off (ON/OFF botão em OFF posição). Abra a bateria do compartimento na

parte inferior do lado da projetor. Insira baterias da correta tipo. Feche o compartimento da bateria.

GR|CY | Προτζέκτορας LED

Τεχνικές πληροφορίες:

Βαθμός προστασίας: IP20
Τάση λειτουργίας: 4,5 V DC – 3× AAA/USB
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 2 W

Οδηγίες ασφάλειας

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή ενώ είναι ακόμα στη συσκευασία της! Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για μη εμπορική χρήση στο σπίτι. Όπως κάθε ηλεκτρική συσκευή, έτσι και αυτή η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
Προστατέψτε το προϊόν από πτώσεις ή ισχυρούς κραδασμούς και δονήσεις. Μην ανοίγετε το προϊόν. Διακόψτε τη χρήση του προϊόντος εάν υποστεί ζημιά. Αντικαταστήστε αμέσως τις αποφορτισμένες μπαταρίες και απορρίψτε τις σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Μην τροποποιήσετε το προϊόν σε καμία περίπτωση. Με αυτόν τον τρόπο ακυρώνεται η εγχύηση. Η επίβλεψη των παιδιών από ενήλικα είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Απορρίψτε αμέσως τα υλικά συσκευασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη των αποβλήτων.
Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συ- μπεριλαμβανομένων παιδιών) των οποίων η σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική αναπηρία ή η έλλειψη πείρας και γνώσεων δεν επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, εκτός εάν κατά τη χρήση της τελούν υπό την επίβλεψη ή την καθοδήγηση ατόμου που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να τελούν πάντοτε υπό επιτήρηση, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
Καθαρίζετε το προϊόν μόνο με ένα μαλακό, στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή χημικά καθαριστικά.

Προειδοποίηση – Μπαταρίες

Να χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλες μπαταρίες σωστού μεγέθους και ποιότητας. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί με τη σωστή πολικότητα (+ και -).
Μη γεφυρώνετε τις μπαταρίες. Μην επαναφορτίζετε τις μπαταρίες. Μη ρίχνετε τις μπαταρίες σε φωτιά. Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να αντικαθιστούν τις μπαταρίες χωρίς επίβλεψη. Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αφαιρέστε και απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες.

Αντικατάσταση μπαταριών

Το προϊόν πρέπει να απενεργοποιηθεί (κουμπί στη θέση OFF). Ανοίξτε το διαμέρισμα μπαταριών στην κάτω πλευρά του κεριού. Τοποθετήστε τον σωστό τύπο μπαταριών με τη σωστή πολικότητα. Κλείστε το διαμέρισμα μπαταριών.

SE | LED-projektor

Tekniska specifikationer:

Kapsling Betyg: IP20
Strömtillförsel: 4,5 V DC – 3× AAA/USB
Effekt förbrukning: 2 W

Säkerhetsanvisningar

Ta aldrig apparaten i drift medan den fortfarande är i förpackningen! Produkten är avsedd för icke-kommersiell användning i hushållet. Liksom alla elektriska apparater måste enheten förvaras utom räckhåll för barn.
Skydda den produkten från fall eller kraftiga stötar och vibrationer. Inte öppna den produkten. Sluta använda den produkten om den blir skadad. Omedelbart ersätta urladdade batterier och kassera av dem i enlighet med gällande regler. Ändra inte produkten på något sätt. Gör så ogiltig den garantin. Barn bör övervakas av en vuxen för att säkerställa att de inte leker med enheten. Omedelbart avyttra av förpackningsmaterialet i enlighet med gällande lokala föreskrifter om avfallshantering avfallshantering.
Produkten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) vars nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmåga, eller brist på erfarenhet, förhindrar säker användning – såvida de inte övervakas eller instrueras av en person med ansvar för deras säkerhet under användningen av produkten. Barn måste alltid hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten. Rengör produkten endast med en torr eller lätt fuktad mjuk trasa. Använd inte slipande eller kemiska rengöringsmedel.

Varning – Batterierna

Alltid använda batterier av den rätt storlek och kvalitet klass som bäst passar den syfte. Se till att de batterierna är insatta korrekt och att polariteten är tagen i beaktande (+ och -). Inte överbrygga de batterier. Inte ladda de batterier. Inte kasta de batterier i en eld. Förvara de batterier ut av räckhåll för barn. Inte låta barnen att ersätta de batterier utan tillsyn. Ta de batterierna om den produkten kommer inte att användas

för en förlängd period av tid. Ta och kasta av använda batterier.

Byta batterier

Den Produkten måste vara påslagen av (ON/OFF knappen i OFF läge). Öppna den batterifacket på den nedre sidan av den ljuset. Sätt batterierna i den rätt typ. Stäng av batterifacket.

FI | LED-projektori

Tekniset erittelyt:

Kotelo luokitus: IP20
Virran syöttö: 4,5 V DC – 3× AAA/USB
Virran kulutus: 2 W

Turvallisuus

Älä missään tapauksessa ota laitetta käyttöön, kun se on vielä pakkauksessa! Tuote on suunniteltu ei-kaupalliseen käyttöön kotitalouksissa. Kuten kaikki sähkölaitteet, laite on pidettävä lasten ulottumattomissa.
Ohjeet Suojaa tuotteen välillä putoaa tai voimakkaita iskuja ja tärinää. Älä avaa tuotetta. Lopeta käyttämällä tuotetta, jos se tulee vaurioitunut. Välittömästi vaihda tyhjä paristot ja hävitä ja niitä on mukaan kanssa voimassa määräyksiä.
Älä muuta tuotetta millään tavalla. Doing joten mitätöi takuun. Aikuisen tulisi valvoa lapsia varmistaakseen, etteivät he leiki laitteella. Välittömästi hävitä ja pakkausten materiaalia vuonna mukaisesti kanssa voimassa paikallisten määräysten on jätteiden hävittämisestä.
Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen vajavaisuus tai kokemuksen ja asiantuntemuksen puute estää turvallisen käytön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä. Lapsia on aina valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
Puhdista tuote vain kuivalla tai hieman kostealla pehmeällä liinalla. Älä käytä hankaavia tai kemiallisia puhdistusaineita.

Varoitus – Akut

Aina käyttää paristoja ja oikean koon ja laadun luokan että parhaiten sopivat tarkoitukseen. Varmista Varmista paristot ovat asennettu oikein ja että napaisuus on otettu huomioon huomioon (+ ja -). Älä silta paristoja. Älä lataa akkuja. Älä heitä paristoja osaksi tuleen. Pidä paristot poissa on ulottumattomissa ja lasten. Älä anna lasten ja tilalle akkuja ilman valvontaa. Poista paristot jos tuotetta ei ole saa käyttää varten pitkäksi ajaksi on aikaa. Poista ja hävitä sekä käytettyjä akkuja.

Muuttamalla Akut

Tuote on oltava kytkettynä pois päältä (ON/OFF -painike OFF- asentoon). Avaa akun lokero on pohjassa puolella on projektori. Aseta paristot ja oikean tyyppinen. Sulje akku lokeroon.

DK | LED-projektor

Teknisk information:

Beskyttelsesklassificering: IP20
Driftsspænding: 4,5 V DC – 3× AAA/USB
Strømforbrug: 2 W

Sikkerhedsforskrifter

Aktiver under ingen omstændigheder enheden, mens den stadig er i emballagen! Produktet er designet til ikke-kommerciel husholdningsbrug. Enheden skal holdes udenfor børns rækkevidde ligesom alle andre elektriske enheder.
Beskyt produktet mod tab eller kraftige stød og vibrationer. Åben ikke produktet. Stop brugen af produktet i tilfælde af produktskade. Udskift øjeblikkeligt batterierne og bortskaf disse i henhold til gældende bestemmelser.
Modificer ikke produktet på nogen måde. Ved modificering af produktet bortfalder garantien. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden. Bortskaf øjeblikkeligt emballagen i overensstemmelse med gældende lokale affaldsbortskaffelsesbestemmelser.
Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller manglende erfaring og ekspertise forhindrer sikker brug, medmindre de overvåges eller instrueres i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal altid være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Rengør kun produktet med en tør eller let fugtig blød klud. Brug ikke slibende eller kemiske rengøringsmidler.

Advarsel – Batterier

Anvend altid batterier med den rette størrelse og kvalitetsklasse, som er den bedste type til formålet. Sørg for at indsætte batterierne korrekt og vær opmærksom på polaritet (+ og -).
Lav ikke en batteribro. Udskift ikke batterierne. Smid ikke batterierne ind i ild. Opbevar batterierne utilgængelige for børn. Lad ikke børn udskifte batterierne uden opsyn. Fjern batterierne hvis produktet ikke skal anvendes i en længere periode. Fjern og bortskaf brugte batterier.

Udskiftning af batterier

Produktet skal slukkes (knappen i OFF-position). Åbn dækslet til batterirummet på bagsiden af lyset. Indsæt den korrekte batteritype med den rette polaritet. Luk batterirummet.

GARANCIJSKI LIST

1. Firma in naslov sedeža garanta: EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini

2. Datum dobave blaga: _____

3. Podatki, ki identificirajo blago:

   ZNAMKA: LED projektor

   TIP: _____

4. Garant jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku.
5. Pravice potrošnika, če blago nima lastnosti navedenih v garancijskem listu:

   Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšanega roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni.

   Če proizvajalec v roku 30 oz. 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

   Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

   Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

   Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

   Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

   Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.
6. Postopek, ki ga mora potrošnik uporabiti za uveljavljanje garancije:

   Potrošnik obvesti garanta pisno po pošti, po e-pošti ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložitvijo dokazil o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled blaga.

   Ob prijavi mora priložiti kopijo računa o nakupu in natančno navesti razloge oziroma zahtevek.

   V primeru upravičenega zahtevka bo podjetje najkasneje v roku osmih (8) delovnih dni odgovorilo stranki glede rešitve reklamacije.
7. Rok za rešitev zahtevka: 30 dni z možnostjo podaljšanja za največ 15 dni.
8. Trajanje garancijskega roka: 12 mesecev.
9. Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Slovenija.
10. Opozorilo, potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.
11. Garant zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate še tri leta po poteku garancije

Pooblaščeni serviser: EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini
Tel: +386 8 205 17 21 ; E-mail: reklamacije@emos-si.si