

Navodila za programiranje daljinskega upravljalnika SENIOR EM190/EM190

1. V daljinski upravljalnik vstavite bateriji AAA.
2. Daljinski upravljalnik je programiran za upravljanje DVB-T2 sprejemnika EM190/EM190S.
3. Daljinski upravljalnik vsebuje dve programirljivi tipki, označeni kot TV in STB, ki se jim lahko dodeli poljubna funkcija za upravljanje druge naprave. Najprimernejše funkcije za dodelitev za tipkama so:



Vklop/Izklop TV



Preklop vhoda AV



Programirljiva tipka

4. Programiranje zaženete s pritiskom in držanjem tipke, dokler rdeča LED dioda ne poveča svoje svetlosti. S tem je daljinski upravljalnik pripravljen za programiranje tipk.
5. Sprostite programirljivo tipko, LED dioda pa ostane trajno prižgana. Zdaj pritisnite in sprostite tipko, ki jo želite programirati (TV ali STB), LED dioda pa začne večkrat počasi utripati.
6. Prvotni daljinski upravljalnik televizorja usmerite na oddajno IR diodo na razdaljo 1–4 cm in večkrat pritisnite na želeno tipko, katere funkcijo želite pod tipko dodeliti (TV ali STB), dokler LED hitro ne utripne



1—4 cm



7. Pritisnite na drugo tipko (TV ali STB) in postopek ponovite.
8. S tem je programiranje funkcije pod tipko končano.