


H2315

GB	Static IP Camera
CZ	Statická IP kamera
SK	Statická IP kamera
PL	Stacjonarna kamera IP
HU	Statikus IP-kamera
SI	Statična IP kamera
RS HR BA	Staticna IP camera
DE	Statische IP-Kamera
UA	Статична IP камера
RO	Camera statică
LT	Stacionarioji IP kamera
LV	Statiskā IP kamera




GB | Static IP Camera

1. Camera Description



1. Light sensor with IR illumination
2. Lens



3. RESET button
4. Microphone


2. Getting the Application

Download iMegaCam application from the Google Play store.

QR code for download:




3. Basic Screen Description:




1. Show live view.
2. Settings for selected camera.
3. View captured photos.
4. View recordings.
5. Information about the application.

4. Pairing a New Camera with the Application


a) Select „Add Camera“.




b) Method for adding new camera – „Wireless Installation“.




c) Scan QR code from the bottom side of the camera.





d) Enter the Wi-Fi password.




e) Pairing is done automatically.



f) A new password must be set after successful pairing.




5. Basic Screen Description in View Mode:




1. Mirror/flip image.
2. Turn off camera view.
3. Activate audio (microphone).
4. Take a photo of the screen.
5. Capture video sequence.
6. Set transmission quality.

6. Settings Menu Description:



1. Edit/change password.
2. Motion detection settings.
3. Set action upon motion detection (alarm on mobile device, e-mail with photo, save FTP).
4. Settings for recording on SD card (length of individual recordings, non-stop recording, time schedule of recordings).
5. Audio volume and sensitivity.
6. Video quality settings.
7. Wi-Fi connection settings.
8. Information about SD card, card format.
9. Time settings.
10. E-mail communication settings.
11. Settings for saving onto FTP server.
12. System settings (reset, factory settings, update).
13. Camera information.

7. Reset




Do not dispose with domestic waste. Use special collection points for sorted waste. Contact local authorities for information about collection points. If the electronic devices would be disposed in landfill, dangerous substances may reach groundwater and subsequently food chain, where it could affect human health.

Emos spol s.r.o. declares that the H2315 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive.

The device can be freely operated in the EU.

The Declaration of Conformity can be found at <http://www.emos.eu/download>.

1. Popis kamery



1. Světelné čidlo s IR přísvitem
2. Objektiv

3. Tlačítko RESET
4. Mikrofon


2. Získání aplikace

Stáhnout na „Obchod play“ aplikaci „iMegaCam“.

QR kód pro stažení:




3. Popis základní obrazovky:




1. Zobrazení živého náhledu.
2. Nastavení dané kamery.
3. Prohlížení pořízených snímků.
4. Prohlížení pořízených záznamů.
5. Informace o aplikaci.

4. Postup spárování nové kamery s aplikací


a) Zvolit „Add Camera“.




b) Způsob přidání nové kamery – „Wireless Installation“.





c) Načíst QR kód ze spodní strany kamery.





d) Zadat přístupové heslo k Wi-Fi.




e) Probíhá automatické párování.



f) Po úspěšném spárování je třeba nastavit nové heslo.




5. Popis základní obrazovky při náhledu:




1. Možnost zrcadlového převrácení/otočení obrazu.
2. Vypnutí náhledu kamery.
3. Aktivace odposlechu (mikrofonu).
4. Pořízení snímku obrazovky.
5. Pořízení videosekvence.
6. Nastavení kvality přenosu.

6. Popis menu nastavení:



1. Úprava/změna hesla.
2. Nastavení detekce pohybu.
3. Nastavení činnosti při detekci pohybu (alarm na mobilní zařízení, mail s fotografií, uložení FTP).
4. Nastavení záznamů na SD kartu (délka jednotlivých záznamů, nonstop záznam, časový plán záznamů).
5. Nastavení hlasitosti a citlivosti zvuku.
6. Nastavení kvality videa.
7. Nastavení bezdrátového připojení k Wi-Fi.
8. Informace o SD kartě, formát karty.
9. Nastavení času.
10. Nastavení emailové komunikace.
11. Nastavení ukládání na FTP server.
12. Nastavení systému (reset, tovární nastavení, aktualizace).
13. Informace o kameře.


7. Reset



Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uloženy na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví.

Emos spol. s r.o. prohlašuje, že H2315 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách <http://www.emos.eu/download>.

1. Popis kamery



1. Svetelné čidlo s IR prísvitom
2. Objektív

3. Tlačidlo RESET
4. Mikrofón


2. Získanie aplikácie

Stiahnuť na „Obchod play“ aplikáciu „iMegaCam“.

QR kód pre stiahnutie:




3. Popis základnej obrazovky:




1. Zobrazenie živého náhľadu.
2. Nastavenie danej kamery.
3. Prehľadanie vyhotovených snímok.
4. Prehľadanie vyhotovených záznamov.
5. Informácie o aplikácii.

4. Postup spárovania novej kamery s aplikáciou


a) Zvoliť „Add Camera“.




b) Spôsob prídania novej kamery – „Wireless Installation“.





c) Načítať QR kód zo spodnej strany kamery.





d) Zadat prístupové heslo k Wi-Fi.



e) Prebieha automatické párovanie.



f) Po úspešnom spárovaní je potrebné nastaviť nové heslo.




5. Popis základnej obrazovky pri náhľade:




1. Možnosť zrkadlového prevrátenia/otočenia obrazu.
2. Vypnutie náhľadu kamery.
3. Aktivácia odpočúvania (mikrofónu).
4. Vytvorenie snímky obrazovky.
5. Obstaranie videosekvencie.
6. Nastavenie kvality prenosu.

6. Popis menu nastavenia:



1. Úprava/zmena hesla.
2. Nastavenie detekcie pohybu.
3. Nastavenie činnosti pri detekcii pohybu (alarm na mobilné zariadenia, mail s fotografiou, uloženie FTP).
4. Nastavenie záznamov na SD kartu (dĺžka jednotlivých záznamov, nonstop záznam, časový plán záznamov).
5. Nastavenie hlasitosti a citlivosti zvuku.
6. Nastavenie kvality videa.
7. Nastavenie bezdrôtového pripojenia k Wi-Fi.
8. Informácie o SD karte, formát karty.
9. Nastavenie času.
10. Nastavenie emailovej komunikácie.
11. Nastavenie ukladania na FTP server.
12. Nastavenie systému (reset, továrenské nastavenia, aktualizácie).
13. Informácie o kamere.

7. Reset




Nevyhadzujte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, použite zbernú miestu triedeného odpadu. Pre aktuálne informácie o zberných miestach kontaktujte miestne úrady. Pokiaľ sú elektrické spotrebiče uložené na skládkach odpadkov, nebezpečné látky môžu presakovať do podzemnej vody a dostať sa do potravinového reťazca a poškodzovať vaše zdravie.

EMOS spol. s r.o. prehlasuje, že H2315 je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice.

Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ.

Prehlásenie o zhode možno nájsť na webových stránkach <http://www.emos.eu/download>.

1. Opis kamery



1. Czujnik ruchu z oświetlaczem IR
2. Obiektyw

3. Przycisk RESET
4. Mikrofon


2. Uzyskanie aplikacji

Pobrać z „Obchod play” aplikacji „iMegaCam”.

Kod QR do pobrania:




3. Opis ekranu podstawowego:




1. Wyświetlanie podglądu na żywo.
2. Ustawienie danych kamery.
3. Przeglądanie wykonanych zdjęć.
4. Przeglądanie wykonanych zapisów.
5. Informacje o aplikacji.

4. Procedura sparowania nowej kamery z aplikacją


a) Wybierz „Add Camera“.




b) Sposób dodania nowej kamery – „Wireless Installation“.





c) Wczytaj kod QR od spodu kamery.





d) Wprowadź hasło dostępu do Wi-Fi.



e) Sparowanie odbywa się automatycznie.



f) Po poprawnym sparowaniu trzeba ustawić nowe hasło.




5. Opis ekranu podstawowego przy podglądzie




1. Możliwość odbicia lustrzanego/obrócenia obrazu.
2. Wyłączenie podglądu kamery.
3. Aktywacja odsłuchu (mikrofonu).
4. Wykonanie zdjęcia ekranu.
5. Wykonanie sekwencji video.
6. Ustawienie jakości transmisji.

6. Opis menu ustawień:



1. Ustawienie/zmiana hasła.
2. Ustawienie detekcji ruchu.
3. Ustawienie reakcji na wykrycie ruchu (alarm na urządzenie mobilne, e-mail z fotografią, zapis na serwerze FTP).
4. Ustawienie zapisów na kartę SD (długość poszczególnych zapisów, zapis non stop, plan czasowy zapisów).
5. Ustawienie głośności i czułości dźwięku.
6. Ustawienie jakości video.
7. Ustawienie połączenia bezprzewodowego Wi-Fi.
8. Informacja o karcie SD, format karty.
9. Ustawienie czasu.
10. Ustawienie komunikacji e-mailowej.
11. Ustawienie zapisu na serwerze FTP.
12. Ustawienie system (reset, ustawienia fabryczne, aktualizacje).
13. Informacje o kamerze.

7. Reset




Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Emos spol. s r.o. oświadcza, że wyrób H2315 jest zgodny z wymaganiami podstawowymi i innymi, właściwymi postanowieniami dyrektywy.

Urządzenie można bez ograniczeń użytkować w UE.

Deklaracja zgodności znajduje się na stronach internetowych <http://www.emos.eu/download>.

1. A kamera részei



1. Fényérzékelő infravörös fényvel
2. Lencse

3. RESET (NULLÁZÁS) gomb
4. Mikrofon


2. Az alkalmazás letöltése

Az iMegaCam alkalmazás letölthető a Google Play áruházból.

QR-kód a letöltéshez:




3. A kijelző rövid bemutatása:




1. Élő kép mutatása.
2. A kiválasztott kamera beállításai.
3. Fényképek megtekintése.
4. Felvételek megtekintése.
5. Információk az alkalmazásról.

4. Új kamera párosítása az alkalmazással


a) Kattintson az „Add Camera” (Kamera hozzáadása) lehetőségre.




b) Új kamera hozzáadása a Wireless Installation* (Vezeték nélküli telepítés) lehetőséggel.





c) Olvassa be a kamera alján lévő QR-kódot.





d) Adja meg a WIFI-jelszót.



e) A párosítás automatikusan megtörténik.



f) Ha a párosítás sikerült, új jelszót kell beállítani.




5. A Nézet módban lévő kijelző rövid bemutatása:




1. Kép tükrözése.
2. Kameranézet kikapcsolása.
3. Hang (mikrofon) bekapcsolása.
4. Fénykép készítése.
5. Videofelvétel készítése.
6. Jelátviteli minőség beállítása.

6. A Beállítás menü részei:



1. Jelszó módosítása.
2. Mozgásérzékelés beállítása.
3. Mozgás érzékelését követő művelet beállítása (riasztás küldése mobilkészülékre, fénykép küldése e-mailben, mentés FTP-re).
4. SD-kártyára történő mentés beállításai (felvételek hossza, folyamatos felvétel, felvételek időzítése).
5. Hangerő és -érzékenység.
6. Videominőség beállítása.
7. WIFI-kapcsolat beállítása.
8. SD-kártya adatai, kártyaformátum.
9. Időbeállítások.
10. E-mail értesítések beállításai.
11. FTP-szerverre történő mentés beállításai.
12. Rendszerbeállítások (alaphelyzetbe állítás, gyári beállítások, frissítés).
13. Kamera adatai.

7. Nullázás



Az elektromos készülékeket ne dobja a vegyes háztartási hulladék közé, használja a szelektív hulladékgyűjtő helyeket. A gyűjtőhelyekre vonatkozó aktuális információkért forduljon a helyi hivatalokhoz. Ha az elektromos készülékek a hulladéktárolókba kerülnek, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe, melyek így bejuthatnak a táplálékláncba és veszélyeztethetik az Ön egészségét és kényelmét.


Az Emos spol s.r.o. kijelenti, hogy az H2315 megfelel az irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

A készülék az EU teljes területén használható.

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető az alábbi honlapról: <http://www.emos.eu/download>.

SI | Statična IP kamera

1. Opis kamere



1. Svetlobni Senzor z IR osvetlitvijo
2. Objektiv

3. Tipka RESET
4. Mikrofon


2. Pridobitev aplikacije

V „Trgovini play“ naloži aplikacijo „iMegaCam“.

QR koda za namestitev:




3. Opis osnovnega zaslona:




1. Prikaz živega vpogleda.
2. Nastavitev zadevne kamere.
3. Pregledovanje narejenih slik.
4. Pregledovanje narejenih posnetkov.
5. Podatki o aplikaciji.

4. Postopek povezovanja nove kamere z aplikacijo


a) Izberi „Add Camera“.




b) Način dodajanja nove kamere – „Wireless Installation“.





c) Naloži QR kodo s spodnje strani kamere.





d) Vnesi geslo za Wi-Fi.



e) Samodejno povezovanje poteka.



f) Po uspešnem povezovanju je treba nastaviti novo geslo.




5. Opis osnovnega zaslona pri vpogledu:




1. Možnost zrcalne obrnitve/zasuka slike.
2. Izklop vpogleda kamere.
3. Aktivacija snemanja zvoka (mikrofona).
4. Zaslonska slika.
5. Video posnetek.
6. Nastavitev kakovosti prenosa.

6. Opis menija nastavitve:



1. Urejanje/sprememba gesla.
2. Nastavitev zaznave gibanja.
3. Nastavitev dejavnosti pri zaznavi gibanja (alarm na mobilno napravo, e-pošta s sliko, shranjevanje FTP).
4. Nastavitev posnetkov na SD kartico (dolžina posameznih posnetkov, non-stop snemanje, časovni načrt posnetkov).
5. Nastavitev glasnosti in občutljivosti zvoka.
6. Nastavitev kakovosti videa.
7. Nastavitev brezžične povezave na Wi-Fi.
8. Podatki o SD kartici, oblika kartice.
9. Nastavitev časa.
10. Nastavitev e-poštna komunikacije.
11. Nastavitev shranjevanja na FTP strežnik.
12. Nastavitev Sistema (ponastavitev, tovarniška nastavitev, posodobitev).
13. Podatki o kameri.

7. Ponastavitev




Električnih naprav ne odlagajte med mešane komunalne odpadke, uporabljajte zbirna mesta ločenih odpadkov. Za aktualne informacije o zbirnih mestih se obrnite na krajevne urade. Če so električne naprave odložene na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronicajo v podtalnico, pridejo v prehransko verigo in škodijo vašemu zdravju.

Emos spol.s r.o. izjavlja, da sta H2315 v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi z njimi povezanimi določbami direktive. Naprava se lahko prosto uporablja v EU.

Izjava o skladnosti je del navodil ali pa jo lahko najdete na spletnih straneh <http://www.emos.eu/download>.

1. Opis kamere



1. Senzor svjetlost s infracrvenim osvjetljenjem
2. Objektiv
3. Gumb RESET
4. Mikrofon


2. Preuzimanje aplikacije

Preuzmite aplikaciju iMegaCam iz trgovine Google Play.

QR kod za preuzimanje:




3. Osnovni opis zaslona:




1. Prikaži prikaz uživo.
2. Postavke za odabranu kameru.
3. Prikaz snimljenih fotografija.
4. Prikaz snimki.
5. Informacije o aplikaciji.

4. Uparivanje nove kamere s aplikacijom


a) Odaberite „Dodaj kameru“.




b) Postupak za dodavanje nove kamere – „Bežična instalacija“.





c) Skenirajte QR kod na donjoj strani kamere.





d) Unesite lozinku za Wi-Fi.



e) Uparivanje se izvodi automatski.



f) Nakon uspješnog uparivanja treba postaviti novu lozinku.




5. Osnovni opis zaslona u načinu prikaza:




1. Zrcalna/zakrenuta slika.
2. Isključite prikaz kamere.
3. Uključite zvuk (mikrofon).
4. Snimite snimku zaslona.
5. Snimite video kadar.
6. Postavite kvalitetu prijenosa.

6. Opis izbornika postavki:



1. Uredi/promijeni lozinku.
2. Postavke otkrivanja pokreta.
3. Zadajte radnju nakon otkrivanja pokreta (alarm na mobilnom uređaju, poruka e-pošte s fotografijom, spremanje na FTP).
4. Postavke za snimanje na SD karticu (duljina pojedinačne snimke, neprekidno snimanje, vremenski raspored snimki).
5. Glasnoća i osjetljivost zvuka.
6. Postavke video kvalitete.
7. Postavke Wi-Fi veze.
8. Informacije o SD kartici, format kartice.
9. Postavke vremena.
10. Postavke komunikacije putem e-pošte.
11. Postavke za spremanje na FTP poslužitelj.
12. Postavke sustava (resetiranje, tvorničke postavke, ažuriranje).
13. Informacije o kameri.

7. Resetiranje




Ne bacajte električne uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite centre za sakupljanje razvrstanog otpada. Za aktualne informacije o centrima za sakupljanje otpada kontaktirajte lokalne vlasti. Ako se električni uređaji odlože na deponije otpada, opasne materije mogu prodrijeti u podzemne vode i ući u lanac ishrane i oštetiti vaše zdravlje.


Emos spol s.r.o. izjavljuje da su uređaj H2315 sukladni osnovnim zahtjevima i ostalim važećim odredbama Direktive. Upotreba uređaja dopuštena je u zemljama članicama EU.

Izjava o sukladnosti nalazi se na adresi <http://www.emos.eu/download>.

1. Beschreibung der Kamera



1. Lichtsensor mit IR-Dimmer
2. Objektiv



3. RESET-Taste
4. Mikrofon


2. Herunterladen der Anwendung

Auf „Playstore“ die Anwendung „iMegaCam“ herunterladen.

QR-Code zum Herunterladen:




3. Beschreibung der Grundbildschirmmaske:




1. Anzeige der aktiven Ansicht.
2. Einstellung der betreffenden Kamera.
3. Aufgenommene Fotos ansehen.
4. Aufgenommene Aufnahmen ansehen.
5. Informationen zur Applikation.

4. Vorgehensweise, um die neue Kamera mit der Anwendung zu verbinden


a) „Add Camera“ auswählen.




b) Neue Kamera hinzufügen – „Wireless Installation“.





c) QR-Code von der Kamera-Unterseite einlesen.





d) Wi-Fi-Zugangspasswort eingeben.



e) Die automatische Verbindung wird vorgenommen.



f) Nach der erfolgreichen Verbindung muss ein neues Passwort hinterlegt werden.




5. Beschreibung der Grundbildschirmmaske bei Ansicht:




1. Spiegelverkehrte Anzeigemöglichkeit/ Drehmöglichkeit des Bilds.
2. Kameraansicht ausschalten.
3. Hörfunktion aktivieren (Mikrofon).
4. Bild von Bildschirm aufnehmen.
5. Videosequenz aufnehmen.
6. Einstellung der Übertragungsqualität.

6. Beschreibung des Einstellungsmenüs:



1. Passwort ändern/berichtigen.
2. Bewegungsmeldung einstellen.
3. Einstellen, was bei Bewegungsmeldung passieren soll (Alarm auf dem mobilen Gerät, E-Mail mit Foto, FTP-Speicherung).
4. Aufnahmeeinstellungen auf SD-Karte (Länge der einzelnen Aufnahmen, Nonstop-Aufnahme, Aufnahme-Timing).
5. Einstellung der Lautstärke und der Klangfarbe.
6. Einstellung der Videoqualität.
7. Einstellung der drahtlosen Wi-Fi-Verbindung.
8. Informationen zur SD-Karte, Kartenformat.
9. Einstellung der Zeit.
10. Einstellung der E-Mail-Kommunikation.
11. Einstellung der Speicherung auf FTP-Server.
12. Systemeinstellungen (Reset, Werkseinstellungen, Aktualisierungen).
13. Informationen zur Kamera.

7. Reset




Die Elektroverbraucher nicht als unsortierter Kommunalabfall entsorgen, Sammelstellen für sortierten Abfall bzw. Müll benutzen. Setzen Sie sich wegen aktuellen Informationen über die jeweiligen Sammelstellen mit örtlichen Behörden in Verbindung. Wenn Elektroverbraucher auf üblichen Mülldeponien gelagert werden, können Gefahrstoffe ins Grundwasser einsickern und in den Lebensmittelllauf gelangen, Ihre Gesundheit beschädigen und Ihre Gemütlichkeit verderben.

Die Firma Emos spol. s.r.o erklärt, dass H2315 mit den Grundanforderungen und den weiteren dazugehörigen Bestimmungen der EU-Richtlinie konform ist.

Das Gerät kann innerhalb der EU frei betrieben werden.

Die Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Webseite: <http://www.emos.eu/download>.

1. Опис камери



1. Датчик світла з IR підсвічуванням
2. Об'єктив

3. Кнопка RESET
4. Мікрофон


2. Отримання програми

Завантажити з „Obchod play“ програму „iMegaCam“.

QR код для завантаження:




3. Popis základní obrazovky:




1. Зображення дійсного перегляду.
2. Налаштування даної камери.
3. Перегляд зроблених фотографій.
4. Перегляд зроблених записів.
5. Інформація про програми.

4. Кроки для парування нової камери з програмами


а) Вибрати „Add Camera“.




б) Спосіб додавання нової камери – „Wireless Installation“.




в) Отримати QR код на нижній стороні камери.





d) Ввести вступний пароль до Wi-Fi.




e) Прходити автоматичне парування.



f) Після успішного парування, необхідно налаштувати новий пароль.




5. Опис основного екрану при перегляді:




1. Можливість дзеркального обертання відображення/повертання зображення.
2. Вимикання перегляду камери.
3. Активація підслухування (мікрофон).
4. Отримання знімку екрана.
5. Отримання відеопослідовності.
6. Налаштування якості передачі.

6. Опис меню налаштувань:



1. Опрацювання/зміна пароля.
2. Налаштування параметрів руху.
3. Налаштування дії під час виявлення руху (сигналізація на мобільні пристрої, e-mail з фотографіями, зберігання FTP).
4. Налаштування запису на SD-карту (довжина окремих записів, non stop записи, часовий план запису).
5. Налаштування звуку і чутливості звуку.
6. Налаштування якості відео.
7. Налаштування бездротового підключення до Wi-Fi.
8. Інформація про SD карту, формату карти.
9. Налаштування часу.
10. Налаштування електронного зв'язку.
11. Налаштування, зберігання на FTP сервері.
12. Налаштування системи (повторний запуск, заводське налаштування, актуалізація).
13. Інформація про камеру.

7. Reset




Не викидуйте електричні пристрої як несортвані комунальні відходи, користуйтеся місцями збору комунальних відходів. За актуальною інформацією про місця збору звертайтеся до установ за місцем проживання. Якщо електричні присторої розміщені на місцях з відходами, то небезпечні речовини можуть проникати до підземних вод і дістатись до харчового обігу та пошкоджувати ваше здоров'я.

ТОВ «Emos spol.» повідомляє, що H2315 відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви. Пристроєм можливо користуватися в ЄС.

Декларація відповідності являється частиною інструкції для користування або можливо її знайти на веб-сайті <http://www.emos.eu/download>.

RO | Camera statică

1. Descrierea camerei



1. Senzor de lumină cu iluminare IR

2. Obiectiv

3. Butonul RESET

4. Microfon


2. Obținerea aplicației

Descarcă pe „Magazin play” aplicația „iMegaCam”

Codul QR pentru descărcare



3. Descrierea ecranului de bază:



1. Afișarea vizualizării în direct.

2. Setarea camerei date.


3. Vizualizarea fotografiilor realizate.

4. Vizualizarea înregistrărilor realizate.


5. Informații despre aplicație.

4. Procedura asocierii camerei noi cu aplicație


a) Selectează „Add Camera”.




b) Modul de adăugare a camerei noi – „Wireless Installation”.





c) Citește codul QR de pe partea de jos a camerei.





d) Introducerea parolei de acces la Wi-Fi.




e) Are loc asocierea automată.



f) După asocierea cu succes trebuie setată parola nouă.




5. Descrierea ecranului de bază la vizualizare:




1. Posibilitatea răsturnării/intoarcerii imaginii ca în oglindă.
2. Dezactivarea vizualizării camerei.
3. Activarea sunetului (microfonului).
4. Efectuarea fotografiei ecranului.
5. Efectuarea secvenței video.
6. Setarea calității transmisiei.

6. Descrierea meniului setare:



1. Modificarea/schimbarea parolei
2. Setarea detecției mișcării
3. Setarea acțiunilor la detectarea mișcării
4. (alarma pe dispozitiv mobil, mail cu fotografie, salvarea FTP)
5. Setarea înregistrărilor pe card SD
6. (durata înregistrărilor separate, înregistrare nonstop, planul orar al înregistrărilor)
7. Setarea volumului și sensibilității sunetului
8. Setarea calității imaginii
9. Setarea conectării fără fir la Wi-Fi
10. Informații privind cardul SD, formatul cardului
11. Setarea orei
12. Setarea comunicării prin e-mail
13. Setarea stocării pe server FTP
14. Setarea sistemului
15. (resetare, setare de fabricație, actualizare)
16. Informații despre cameră

7. Reset




Nu aruncați consumatorii electrici la deșeurile comune nesortate, folosiți bazele de recepție a deșeurilor sortate. Pentru informații actuale privind bazele de recepție contactați organele locale. Dacă consumatorii electrici sunt depozitați la stocuri de deșeurile comune, substanțele periculoase se pot infiltrea în apele subterane și pot să ajungă în lanțul alimentar, periclitanți sănătatea și confortul dumneavoastră.

Emos soc. cu r.l. declară, că H2315 este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi corespunzătoare ale directivei.

Aparatul poate fi utilizat liber în UE.

Declarația de conformitate sau se poate găsi pe paginile <http://www.emos.eu/download>.

1. Kameros aprašymas



1. Šviesos jutiklis su IR apšvietimu

2. Lęšiai

3. RESET (nustatyti iš naujo) mygtukas

4. Mikrofonas


2. Programėlės atsisiuntimas

Atsisiųskite „iMegaCam“ programėlę iš „Google Play“ parduotuvės

QR kodas atsisiųsti



3. Pagrindinio ekrano aprašymas:



1. Rodyti aktualų vaizdą.

2. Pasirinktos kameros nustatymai.


3. Peržiūrėti nuotraukas.

4. Peržiūrėti įrašus.


5. Programėlės informacija.

4. Naujos kameros susiejimas su programėle


a) Pasirinkite „Add Camera“ (pridėti kamera).




b) Naujo kameros pridėjimo metodas – „Wireless Installation“ (belaidis prijungimas).





c) Nuskaitykite QR kodą, esantį kameros apačioje.





d) Įveskite bealaidžio ryšio slaptažodį.




e) Susiejimas atliekamas automatiškai



f) Sėkmingai susiejus, reikia nustatyti naują slaptažodį.




5. Pagrindinio ekrano aprašymas peržiūros režimu:




1. Veidrodinis ir besikeičiantis vaizdas.
2. Išjungti kameros vaizdą.
3. Įjungti garsą (mikrofonas).
4. Nufotografuoti ekraną.
5. Užfiksuoti vaizdo seką.
6. Nustatyti perdavimo kokybę.

6. Nustatymų menu aprašymas:



1. Redaguoti arba keisti slaptažodį.
2. Judesio aptikimo nustatymai.
3. Nustatyti veikimą aptikus judesį (įjungtas mobiliojo įrenginio aliarmas, el. laiškas su nuotrauka, išsaugoti FTP).
4. Įrašymo SD kortelėje nustatymai (įrašo ilgis, nepertraukiamas įrašymas, įrašų grafikas).
5. Garso garsumas ir jautrumas.
6. Vaizdo kokybės nustatymai.
7. Belaidžio ryšio nustatymai.
8. SD kortelės informacija, kortelės formatas.
9. Laiko nustatymai.
10. Elektroninio pašto ryšio nustatymai.
11. Saugojimo FTP serveryje nustatymai.
12. Sistemos nustatymai (nustatymas iš naujo, gamykliniai nustatymai, atnaujinimas).
13. Kameros informacija.

7. Reset (nustatyti iš naujo)




Nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatykite į specialius rūšiuojamoms atliekoms skirtus surinkimo punktus. Susisiekite su vietinėmis valdžios institucijomis, kad šios suteiktų informaciją apie surinkimo punktus. Jei elektroniniai prietaisai yra išmetami atliekų užkasimo vietoje, kenksmingos medžiagos gali patekti į gruntinius vandenius, o paskui ir į maisto grandinę, ir tokiu būdu pakenkti žmonių sveikatai.

Emos spol s.r.o. deklaruoja, kad H2315 atitinka pagrindinius Direktyvos reikalavimus ir susijusias nuostatas. Prietaisą galima laisvai naudoti ES.

Atitikties deklaraciją galima rasti adresu <http://www.emos.eu/download>.

1. Kameras apraksts



1. Gaismas sensors ar infrasarkano staru apgaismojumu
2. Objektīvs

3. Poga "ATIESTATĪT" (RESET)
4. Mikrofons


2. Lietotnes lejupielāde

Lietotni "iMegaCam" var lejupielādēt "Google Play" veikalā.

QR kods lejupielādei:




3. Ekrāna pamatinformācija




1. Rādīt reāllaika skatu.
2. Izvēlēts kameras iestatījumi.
3. Skatīt uzņemtos fotoattēlus.
4. Skatīt videoierakstus.
5. Informācija par lietotni.

4. Jaunas kameras savienošana pāri ar lietotni


a) Izvēlieties "Add Camera" (Pievienot kameru).




b) Method for adding new camera – „Wireless Installation”.





c) Noskenējiet QR kodu kameras apakšpusē.





d) Ievadiet "Wi-Fi" paroli.



e) Savienošana pāri tiek veikta automātiski.



f) Pēc veiksmīgas savienošanas pāri jāievada jauna parole.




5. Ekrāna pamatinformācija skata režīmā




1. Spoguļattēls/Pagriezts attēls
2. Izslēgt kameras skatu.
3. Ieslēgt audio (mikrofonu).
4. Uzņemt ekrāna fotoattēlu.
5. Uzņemt video.
6. Iestatīt pārraidīšanas kvalitāti.

6. Iestatījumu izvēlnes apraksts



1. Rediģēt/mainīt paroli.
2. Kustību sensora iestatījumi.
3. Iestatīt darbību pēc kustības uztveršanas (modinātājs mobilajā ierīcē, e-pasts ar fotoattēlu, saglabāt FTP).
4. Iestatījumi ierakstīšanai SD kartē (atsevišķu ierakstu garums, nepārtraukta ierakstīšana, ierakstu laika grafiks).
5. Audio skaļums un jutīgums.
6. Video kvalitātes iestatījumi.
7. "Wi-Fi" savienojuma iestatījumi.
8. Informācija par SD karti, kartes formāts.
9. Laika iestatījumi.
10. E-pasta komunikācijas iestatījumi.
11. Iestatījumi saglabāšanai uz FTP servera.
12. Sistēmas iestatījumi (atīstatišana, rūpnīcas iestatījumi, atjaunošana).
13. Informācija par kameru.

7. Atīstatišana



Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem. Šim nolūkam izmantojiet īpašus atkritumu šķirošanas un savākšanas punktus. Lai gūtu informāciju par šādiem savākšanas punktiem, sazinieties ar vietējo pašvaldību. Ja elektroniskās ierīces tiek likvidētas izgāztuvē, bīstamas vielas var nonākt pazemes ūdeņos un tālāk arī barības ķēdē, kur tās var ietekmēt cilvēka veselību. Emos spol. s.r.o. apliecina, ka H2315 atbilst Direktīvas pamatprasībām un pārējiem atbilstošajiem noteikumiem. Ierīci var brīvi lietot ES.

Atbilstības deklarācija ir pieejama <http://www.emos.eu/download>.

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI d.o.o jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščen delavnic (EMOS SI d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom. EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: STATIČNA IP KAMERA

TIP: H2315

DATUM IZROČITVE BLAGA: _____

Servis: EMOS SI, d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela, Slovenija
tel: +386 8 205 17 21
e-mail: naglic@emos-si.si